

X-Key

X-Key on ainutlaatuinen työkalu nopeaan paneelin vapautukseen. Unohda muut työkalut. Kaikki mitä tarvitset on X-Key. X-Guard-paneelit voidaan poistaa vain X-Keyllä, joka tarjoaa nopean vapautuksen ja vaihdon.



Kahden tyyppisiä X-Key -työkaluja on saatavilla. Artikkelit **T00-00-IN** punaisella kahvalla on vakiomalli. Se on tarkoitettu paneelien poistamiseen vaaravyöhykkeen sisältä. Tämä on myös Axelentin suosima asetus, koska se varmistaa, että vastaava kone pysähtyy liikkuvan suojan avaamisen yhteydessä. Kiinteitä suojia voidaan sitten poistaa vain turvallisissa olosuhteissa.

Kuitenkin, jos se on erityisesti tarpeen tiettyihin huoltotöihin tai tilarajoitusten vuoksi, paneelien poistaminen on myös mahdollista suojatun alueen ulkopuolelta. Lisäosat ovat tarpeen X-Guardin asentamiseksi tätä käyttöä varten, katso artikkeli **T01-11**. Toimituksessa on mukana X-Key -artikkeli **T00-00-EX**, jossa on keltainen kahva tätä tarkoitusta varten.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION



T00-00-EX

X-Key 4.0, ulkoista julkaisua varten. RAL 1018, sinkkikeltainen.



T00-00-IN

X-Key 4.0, sisäiseen julkaisuun. RAL 3001, liikennepunainen

