Clé de démontage rapide X-Key

Une clé unique pour un démontage rapide du panneau. Oubliez tous les autres outils. Tout ce dont vous avez besoin est la clé de démontage rapide X-Key.
Les panneaux X-Guard ne peuvent être retirés qu'avec la clé spéciale X-Key. La clé X-Key permet un démontage et un remplacement rapides. En standard, cela n'est possible que depuis l'intérieur de la zone dangereuse. C'est également la configuration recommandée par Axelent, car elle garantit que la machine concernée est arrêtée lors de l'ouverture d'un protecteur mobile.





Les protections fixes ne peuvent alors être retirées que dans des conditions de sécurité. Toutefois, si cela est nécessaire pour des travaux de maintenance particuliers ou en raison de restrictions d'espace, le retrait des panneaux est également possible depuis l'extérieur de la zone protégée. Des pièces accessoires sont nécessaires pour installer le X-Guard pour ce type d'accès. Voir l'article T01-11.

(Toutes les commandes de panneaux et de poteaux comprennent une clé).

Modèles

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T00-00-EX** X-Key 4.0, for external release. RAL 1018, Zinc Yellow
	**T00-00-IN** X-Key 4.0, for inside release. RAL 3001, Traffic Red