Staffa

Axelent offre diverse possibilità di montaggio. Le più comuni sono mediante staffa, sopra il montante oppure all'interno di appositi fori. Tutti i tipi di montaggi sono facili e veloci.





La staffa per pannelli in rete permette di disporre i cavi in verticale al centro dei pannelli in rete. Le staffe, i supporti e le staffe X10 offrono diverse alternative di posizionamento su macchinari, pareti, soffitti e pavimenti.

Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE		TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
	**2715-120** X15 Bracket 60-120	Zinco nero
	**2715-220** X15 Bracket 220	Zinco nero
	**2715-320** X15 Bracket 320	Zinco nero
	**2715-420** X15 Bracket 420	Zinco nero

	**7700-032** Bracket Holder 50x50	Zinco nero
	**7700-037** Bracket holder aluminium rail	Zinco nero
	**7700-188** Bracket holder 70x70	Zinco nero
	**7700-032-2** Cantilever holder high 50x50 X-Guard	Zinco nero