X-Key

X-Key est un outil unique pour un libération rapide de panneau. Oubliez les autres outils. Tout ce dont vous avez besoin est X-Key. Les panneaux X-Guard ne peuvent être enlevés qu'avec le X-Key qui offre une libération et un remplacement rapides.





Deux types de X-Key sont disponibles. Article **T00-00-IN** avec prise rouge est standard. Il est destiné à l'enlèvement des panneaux de l'intérieur de la zone de danger. C'est également la configuration recommandée par Axelent, car elle garantit que la machine respective est arrêtée lors de l'ouverture d'une protection mobile interverrouillée. Les protections fixes ne peuvent alors être enlevées que dans des conditions sûres.

Cependant, si cela est spécifiquement requis pour des travaux de maintenance particuliers ou en raison de restrictions d'espace, l'enlèvement des panneaux est également possible de l'extérieur de la zone protégée. Des pièces accessoires sont nécessaires pour installer X-Guard pour ce type d'accès, voir l'article **T01-11**. À la livraison, l'article X-Key **T00-00-EX** est inclus, avec prise jaune destiné à cet effet.

Modeller

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	
	**T00-00-EX** X-Key 4.0, pour la sortie externe. RAL 1018, Jaune Zinc



T00-00-IN
X-Key 4.0, pour la sortie intérieure. RAL 3001, Rouge de circulation