

X-Key

X-Key er et unikt verktøy for rask panelfrigjøring. Glem andre verktøy. Alt du trenger er X-Key. X-Guard-paneler kan kun fjernes med X-Key, som tilbyr rask frigjøring og utskifting.



To typer X-Key er tilgjengelige. Artikkel **T00-00-IN** med rød grep er standard. Den er ment for fjerning av paneler fra innsiden av fareområdet. Dette er også oppsettet som anbefales av Axelent, fordi det sikrer at det respektive maskineriet stoppes ved åpning av et innlåst bevegelig vern. Faste vern kan deretter kun fjernes under sikre forhold.

Men, hvis det spesifikt kreves for bestemte vedlikeholdsjobber eller på grunn av plassbegrensninger, er fjerning av paneler også mulig fra utsiden av det beskyttede området. Tilbehør er nødvendig for å installere X-Guard for denne typen tilgang, se artikkel **T01-11**. Ved levering er X-Key artikkel **T00-00-EX** inkludert, med gul grep ment for dette formålet.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION



T00-00-EX

X-Key 4.0, for external release. RAL 1018, Sinkgul.



T00-00-IN

X-Key 4.0, for inside release. RAL 3001, Trafikk Rød

