

# X-Key

X-Key เป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนใครสำหรับการปล่อยแผงอย่างรวดเร็ว สัมเครื่องมืออื่น ๆ ไปได้เลย สิ่งที่คุณต้องการคือ X-Key แผง X-Guard สามารถถอดออกได้เฉพาะด้วย X-Key เท่านั้น ซึ่งให้การปล่อยและการเปลี่ยนที่รวดเร็ว



มี X-Key สองประเภทให้เลือกใช้งาน บทความ **T00-00-IN** ที่มีมือจับสีแดงเป็นมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการถอดแผงจากภายในเขตอันตราย ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่แนะนำโดย Axellent เนื่องจากมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องจะหยุดทำงานเมื่อเปิดการป้องกันที่เคลื่อนที่ได้ที่มีการเชื่อมโยงกัน การป้องกันที่ติดตั้งอย่างถาวรสามารถถอดออกได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากมีความต้องการเฉพาะเพื่อการซ่อมบำรุงบางประเภทหรือเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ การถอดแผงจากภายนอกพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันก็เป็นไปได้ โดยต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อติดตั้ง X-Guard สำหรับประเภทการเข้าใช้งานนี้ โปรดดูบทความ **T01-11** สำหรับการจัดส่ง X-Key บทความ **T00-00-EX** จะรวมอยู่ด้วย โดยมีมือจับสีเหลืองซึ่งมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้

## Models

### ARTICLES / DESCRIPTION

 **T00-00-EX**  
X-Key 4.0, สำหรับการเผยแพร่ภายนอก RAL 1018, สีเหลืองสังกะสี

 **T00-00-IN**  
X-Key 4.0, สำหรับการเปิดตัวภายใน RAL 3001, สีแดงจาง