

Staffa

Axelent offre diverse possibilità di montaggio. Le più comuni sono mediante staffa, sopra il montante oppure all'interno di appositi fori. Tutti i tipi di montaggi sono facili e veloci.





La staffa per pannelli in rete permette di disporre i cavi in verticale al centro dei pannelli in rete. Le staffe, i supporti e le staffe X10 offrono diverse alternative di posizionamento su macchinari, pareti, soffitti e pavimenti.

Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE		TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
	2715-120 X15 Bracket 60-120	Zinco nero
	2715-220 X15 Bracket 220	Zinco nero
	2715-320 X15 Bracket 320	Zinco nero
	2715-420 X15 Bracket 420	Zinco nero



7700-032
Bracket Holder 50x50

Zinco nero



7700-037
Bracket holder aluminium rail

Zinco nero



7700-188
Bracket holder 70x70

Zinco nero



7700-032-2
Cantilever holder high 50x50 X-Guard

Zinco nero