




# Bout / moer

Voor de montage van het X-Tray systeem is slechts één boutmodel nodig. Eén M8 slotbout met vierkante schouder zodat u deze niet hoeft vast te houden als u de moer vastdraait. De zakken staan overeind en zijn hersluitbaar.



One M8 carriage bolt with a square shoulder to save you having to hold against when you tighten the nut. The bags are stand-up and re-closable.

## Models

ARTICLES / DESCRIPTION	SURFACE TREATMENT
 <b>2761</b> X61 Bout M8x27	Black Zink
 <b>2762</b> X62 Flensmoer M8	Black Zink
 <b>7100-031</b> Expanderbout M8x65	Zinc Plated



**7100-070**  
Zelfborende schroef, waskop 4.2x19

Zinc Plated

---