Viti e dadi flangiati

Per il montaggio del sistema X-Tray è sufficiente un solo tipo di bullone. Inoltre, utilizzando un bullone di supporto M8 con flangia quadrata non è necessario tenerlo fermo per serrare il dado. Le confezioni sono pratiche e richiudibili.



One M8 carriage bolt with a square shoulder to save you having to hold against when you tighten the nut. The bags are stand-up and re-closable.

Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
 **2761** X61 Bolt M8x27	Zinco nero
 **2762** X62 Flange Nut M8	Zinco nero
 **7100-031** Expander Bolt M8x65	Zincato

	**7100-070** Self drilling screw, washer head 4.2x19	Zincato