

Bolt/Flensmutter

Kun én boltmodell kreves for montering av ditt X-Tray-system.



En M8 vognbolt med en kvadratisk skulder for å spare deg for å måtte holde imot når du strammer mutteren. Posene er stående og gjenlukkbare.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION		SURFACE TREATMENT
	2761 X61 Bolt M8x27	Black Zink
	2762 X62 Flensmutter M8	Black Zink
	7100-031 Expanderbolt M8x65	Zinc Plated
	7100-070 Selvborende skrue, vaskekop 4.2x19	Zinc Plated

