Bolt/Flensmutter

Kun én boltmodell kreves for montering av ditt X-Tray-system.



En M8 vognbolt med en kvadratisk skulder for å spare deg for å måtte holde imot når du strammer mutteren. Posene er stående og gjenlukkbare.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION		SURFACE TREATMENT
	**2761** X61 Bolt M8x27	Black Zink
	**2762** X62 Flensmutter M8	Black Zink
	**7100-031** Expanderbolt M8x65	Zinc Plated
	**7100-070** Selvborende skrue, vaskekop 4.2x19	Zinc Plated