


# Base para panel móvil

Función móvil para detección o uso temporal durante el mantenimiento, pruebas y demostraciones. La base es ajustable para anchos de panel de entre 1000 y 1500 mm. Está diseñado para nuestro poste estándar de 50x50 mm.

Para mantener el espacio normal entre el panel y el suelo de 100 mm, usar el poste P51-225.





Todos los otros postes dan una separación del suelo de 150 mm. La base no incluye los postes y paneles.

**Tenga en cuenta** que este producto no está diseñado para un uso continuo ni para reemplazar las protecciones fijas de la máquina.

## Modelos

---


### ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN



**T01-30**  
Base for portable panel

# Productos relacionados

---



## PANELS

### Panel de malla

Los paneles de malla X-Guard vienen en dos tamaños de malla; Premium 50x20 y Clásico 50x30 mm. La distancia de seguridad determina el tamaño de malla necesaria. La malla Classic 50x30 requiere una...

75 artículos



## PANELS

### Panel Plástico

La serie X-Guard también incluye paneles de plástico. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes de plástico transparentes. Los paneles de plás...

12 artículos



## PANELS

### Panel de chapa

La serie X-Guard también incluye paneles de chapa. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes cubiertas de chapa. Los paneles de chapa de metal...

10 artículos



## POSTS

### Poste

Disponemos de dos postes diferentes que vienen en tamaños de 50x50 mm y 70x70 mm. Los postes Premium de 70x70 mm y Classic de 50x50 mm ofrecen soluciones robustas y personalizables para instalacione...

29 artículos



## PANELS

### Panel de chapa con ventana

Los paneles de chapa X-Guard también están disponibles con ventana. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes cubiertas de chapa. Cuando es ne...

6 artículos

