

Adaptadores rápidos

Hay varias abrazaderas disponibles para X-Guard como accesorios. Permiten la fijación sencilla y rápida de los paneles a los soportes.

Los adaptadores rápidos tienen fijación superior e inferior. El adaptador superior es un adaptador con un simple clic que se puede acoplar a los tres lados del soporte. La función de ajuste con un clic significa un ajuste rápido y, sobre todo, sencillo. Solo se requiere un montador para instalar paneles de malla en protectores de máquina X-Guard.



El adaptador inferior actúa como guía y dirige el panel hasta la posición correcta. Cuando está en su sitio, el panel simplemente se ajusta con un clic en su posición de la abrazadera superior.

También está disponible un ajuste rápido para colocar libremente el poste X-Guard (K1-01).

Modelos

Quick fittings 6 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN



T00-01
Adaptador X-Guard, 1 paquete



T00-02
Adaptador X-Guard, 1 paquete para paneles de plástico de 4 mm



T00-03
Adaptador X-Guard, 1 paquete para paneles de plástico de 6mm



T00-04
Adaptador X-Guard, 1 paquete para panel horizontal



T00-05
Adaptador X-Guard, 1 paquete para panel horizontal de diferentes alturas



T00-27
Quick fittings for X-Guard Lite

Quick fittings - optional placing 3 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN



K1-01
Kit para colocación opcional de adaptadores rápidos




K1-03
Kit para colocación opcional de adaptadores rápidos superiores



K1-12
Quick fittings, free positioning, X-Guard Lite

Productos relacionados



PANELS

Panel de malla

Los paneles de malla X-Guard vienen en dos tamaños de malla; Premium 50x20 y Clásico 50x30 mm. La distancia de seguridad determina el tamaño de malla necesaria. La malla Classic 50x30 requiere una...

75 artículos



Otros accesorios

Aquí puede encontrar otros accesorios que hacen que el sistema X-Guard sea aún más funcional y flexible.

4 artículos



X-Key

Una sola llave para liberar rápidamente el panel. Olvídense de las herramientas. Todo lo que necesita es X-Key. Los paneles X-Guard solo se pueden desmontar la llave X-Key especial. La X-Key permit...

2 artículos