

0–180° asennussarja

Asennussarja mahdollistaa jopa 180 asteen säädettävyyden. Sitä käytetään silloin, kun konesuojaus on asennettava muihin kuin vakiomuotoisiin 90 asteen kulmiin.



Models

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T01-01** Kulmakiinnikkeet, jotka mahdollistavat kulmien muodostamisen jopa 180º