


# Attacchi rapidi

Sono disponibili numerose staffe per X-Guard come accessori, che consentono di fissare i pannelli ai montanti in modo facile e veloce.

Gli attacchi rapidi prevedono un attacco superiore ed un attacco inferiore. L'attacco superiore si aggancia semplicemente a scatto ai tre lati del montante. La funzione a scatto si traduce in un montaggio semplice e soprattutto veloce. Per montare i pannelli in rete sui ripari per macchine X-Guard è sufficiente un solo operatore.



L'attacco inferiore funge da guida per portare il pannello nella posizione corretta. Il pannello si aggancia semplicemente in posizione nella staffa superiore.

È disponibile anche un attacco rapido per il posizionamento libero del montante X-Guard.

# Modelli

## Fissaggi rapidi 6 articoli

### ARTICOLI / DESCRIZIONE



**T00-01**  
Attacchi per X-Guard, 1 conf.



**T00-02**  
Attacchi per X-Guard, 1 conf. per pannelli in plastica da 4mm



**T00-03**  
Attacchi per X-Guard, 1 conf. per pannelli in plastica da 6mm



**T00-04**  
Attacchi per X-Guard, 1 conf. per pannelli orizzontali



**T00-05**  
Attacchi per X-Guard, 1 conf. per pannelli orizzontali con altezze differenti



**T00-27**  
Quick fittings for X-Guard Lite

## Attacchi rapidi - Fissaggio alternativo 3 articoli

### ARTICOLI / DESCRIZIONE



**K1-01**  
Kit para colocación opcional de adaptadores rápidos




**K1-03**  
Kit per il posizionamento alternativo degli attacchi rapidi superiori



**K1-12**  
Quick fittings, free positioning, X-Guard Lite

## Prodotti correlati

---



### PANELS

#### Rete

I pannelli in rete X-Guard sono disponibili con due diverse misure di rete: premium 50x20 mm e classic 50x30 mm. La dimensione della rete necessaria è determinata dalla distanza di sicurezza. L'opz...

[75 articoli](#)



#### Altro

Altri accessori per rendere il sistema X-Guard ancora più versatile e funzionale

[5 articoli](#)



#### X-Key

Una chiave esclusiva per sganciare velocemente i pannelli. Dimenticate gli attrezzi! Tutto quello di cui avete bisogno è la X-Key. I pannelli X-Guard possono essere rimossi solamente con la X-Key...

[2 articoli](#)