


Raccordi 0-180°

Raccordo orientabile fino a 180°. Può essere utilizzato quando il riparo della macchina deve essere installato ad angolazioni diverse da 90°



Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE



T01-01

Attacchi per la realizzazione di angoli a 180°