Raccordi per montanti regolabili

Axelent offre diverse possibilità di montaggio. Le più comuni sono mediante staffa, sopra il montante oppure all'interno di appositi fori. Tutti i tipi di montaggi sono facili e veloci.



La staffa per pannelli in rete permette di disporre i cavi in verticale al centro dei pannelli in rete. Le staffe, i supporti e le staffe X10 offrono diverse alternative di posizionamento su macchinari, pareti, soffitti e pavimenti.

Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE		TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
	**7700-060** Regolabile dopo il montaggio 50x50	Zinco nero
	**7700-072** Raccordo angolare regolabile 50x50	Zinco nero



7700-298
Regolabile dopo il montaggio 50x50



7700-299
Raccordo angolare regolabile 50x50