


Fixation 0-180°

Montage sur angle allant jusqu'à 180°. La fixation est utilisée lorsque la protection machine doit être mise en place à des angles différents de 90°.



Modeller

ARTIKELN / BESCHREIUNG



T01-01

Raccords pour créer des angles jusqu'à 180°