

Fixation 0-180°

Montage sur angle allant jusqu'à 180°. La fixation est utilisée lorsque la protection machine doit être mise en place à des angles différents de 90°.



Modeller

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	
	**T01-01** Raccords pour créer des angles jusqu'à 180º