X-Key

X-Key เป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับถอดแผง X-Guard ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติม

แผง X-Guard สามารถถอดออกได้ด้วย X-Key เท่านั้น ช่วยให้การถอดและติดตั้งแผงกลับเข้าทีทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวก





X-Key มีให้เลือก 2 แบบ โดยรุ่นมาตรฐานคือรหัสสินค้า T00-00-IN ซึ่งมาพร้อมด้ามจับสีแดง ออกแบบสำหรับใช้ถอดแผงจากด้านในพื้นที่อันตราย (Hazard Zone) และเป็นรูปแบบการใช้งานที่ Axelent แนะนำ เนื่องจากช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องจะหยุดทำงานเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์ป้องกันแบบเคลื่อนที่ที่ติดตั้งระบบอินเตอร์ล็อก (Interlocked Movable Guard) จากนั้นจึงสามารถถอดอุปกรณ์ป้องกันแบบติดตั้งถาวร (Fixed Guard) ได้ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเฉพาะสำหรับงานบำรุงรักษาบางประเภท หรือมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ก็สามารถถอดแผงจากด้านนอกพื้นที่ที่มีการป้องกันได้เช่นกัน โดยต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้ง X-Guard เพื่อรองรับการเข้าถึงในรูปแบบนี้ โปรดดูรหัสสินค้า T01-11 เมื่อจัดส่งจะมี X-Key รหัสสินค้า T00-00-EX ซึ่งมาพร้อมด้ามจับสีเหลืองและออกแบบสำหรับการใช้งานในลักษณะนี้รวมอยู่ด้วย

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T00-00-EX** X-Key 4.0, สำหรับการเผยแพร่นอก RAL 1018, สีเหลืองสังกะสี
	**T00-00-IN** X-Key 4.0, สำหรับการเปิดตัวภายใน RAL 3001, สีแดงจราจร